



Opsætning af Apple router

1. Åben Airport utility 
2. Vælg din router og tryk rediger
3. Gå til netværk
3. I router mode vælg DHCP og NAT (Du behøver ikke at udfylde mere end det)
4. Tryk på update



5. Genstart enhederne

hvis du ikke kommer på efterfølgende, kan du altid ringe ind til os på tlf. 43 99 71 02 eller 32 23 00 00